

A) Das Gerät entsichern und auslösen



1. Entsichern / Sichern

Den Schieber nach vorne auf "Ready" schieben, um das Gerät zu entsichern!

Den Schieber nach hinten auf "Lock" schieben, um das Gerät zu sichern!

2. Auslösen

Den Daumen unter die Schutzklappe führen und den Auslösehebel niederdrücken, um das Gerät zu betätigen! Achtung!

B) Wichtige Eigenschaften des KKS Pistolengriffs

1. Diebstahlsicherung

Die Diebstahlsicherung kann an einem Spiralseil befestigt werden und verhindert damit den Missbrauch des Gerätes gegen die eigene Person. Wird die Dose ungewollt entwendet, löst sich der Schieber aus dem Gerät und macht es dadurch unbrauchbar.

Erlangt man die Dose zurück, kann der Schieber wieder eingesetzt werden und das Gerät ist wieder einsatzbereit.

2. Griffschale

Der Griff wurde speziell konstruiert, um erhöhten Belastungen standzuhalten und auch in gefährlichen Situationen absolute Sicherheit für den Verwender zu bieten. Die Schale umschließt die Dose am oberen Drittel, sodass ein Brechen an der üblichen Schwachstelle (3.) nahezu unmöglich ist.

